

Trodat Classic

Datum einstellen



Datum und Text einstellen



Datum einstellen bei 2910



Datumshöhe einstellen bei 2910



Uhrzeitrad einstellen

