

Weitere Tipps & Tricks im Umgang mit Metallstempel

Datum einstellen:



Höhe vom Datum einstellen:



Text setzen bei einem Typomatic Metallstempel:

